

**Ремонт:**

- Пожалуйста, производите чистку дым-машины, чтобы избежать повреждения и снизить расходы на ремонт.
- Закройте крышку бака с жидкостью после добавления жидкости.
- Примерно через 40 часов непрерывного использования, пожалуйста, произведите чистку, используйте 80% дистиллированную воду и 20% уксус, чтобы очистить огнеупорную трубу.
- Разберите распылитель и очистите его уксусом, чтобы ускорить нагревание.
- После охлаждения снова наденьте распылитель и добавьте жидкость для дыма для следующего использования.
- Используйте сухую ткань для чистки машины и держите ее в сухом состоянии при хранении.
- Отключите машину от сети перед чисткой, наполнением бака, заменой предохранителя, ремонтом или любым другим обслуживанием.

**Технические параметры:**

Описание модели	Генератор дыма со светодиодной подсветкой RGB 6x3 Вт
Напряжение питания, В	220~240 В / 50 Гц
Мощность нагревателя, Вт	900
Выход, м3/мин	125
Время разогрева, мин	5
Емкость бака, л	1
Управление	ручное управление
Используемая жидкость	Базовая на водной основе
Размер (ШхВхГ), мм	350 x 205 x 185
Вес, кг	4
Комплектация	пульт ДУ
Дополнительно	6 x 3 Вт RGB

# XLINE LIGHT XF-950 LED

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



### **Откройте коробку и проверьте:**

1. Откройте коробку, чтобы проверить, все ли части включены в список спецификаций. Если чего-то не хватает, обратитесь к дилеру.
2. Проверьте внешний вид машины и линии питания, чтобы убедиться, что на них нет явных повреждений. Пожалуйста, свяжитесь с дилером, если найдете повреждения, обратитесь к дилеру.

### **Установка:**

1. Снимите весь упаковочный материал.
2. Установите машину в горизонтальном положении и откройте крышку бака.
3. Добавьте высококачественную жидкость для дыма и закрутите крышку. Жидкость для дыма плохого качества может повредить машину.
4. Подключите приемник дистанционного управления к разъему дистанционного управления на задней панели устройства.

### **ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА**

Если СЕТЕВАЯ вилка или соединитель прибора используются в качестве устройства отключения, устройство отключения должно оставаться в рабочем состоянии.

### **МОНТАЖ**

#### **Ориентация**

Этот прибор можно устанавливать только горизонтально при условии наличия достаточного пространства для вентиляции.

Важно никогда не загромождать проход вентилятора или вентиляционных отверстий. Установите приспособление в горизонтальном положении с помощью подходящего зажима типа «С» или «О».

При выборе места установки учитывайте легкость доступа для заполнения бака и регулярного обслуживания.

Всегда необходимо использовать страховочные тросы при монтаже на ферму.

Никогда не устанавливайте прибор в местах, где прибор будет подвергаться воздействию дождя, высокой влажности, резких перепадов температуры или ограниченной вентиляции.

Если внешний гибкий кабель или шнур этого устройства поврежден, он должен быть заменен на аналогичный.

#### **Замена предохранителя:**

Предупреждения: отсоединяйте шнур питания перед заменой предохранителя и всегда заменяйте предохранителем того же типа. Руками вывинтите патрон предохранителя из его корпуса, выньте поврежденный предохранитель из держателя и замените предохранителем точно такого же типа. Закрутите держатель предохранителя на место и снова подключите питание. Максимальная температура внешней среды в рабочем режиме составляет 60 ° C.

#### **Работа с дым-машиной:**

1. Подключите шнур питания к розетке с заземлением. Машина начнет нагреваться.
2. Вы должны подождать некоторое время (около 10 минут), пока машина достаточно прогреется. Нажмите кнопку «А» или «В» на пульте дистанционного управления. Машина будет распылять туман, и светодиоды загорятся разными цветами. Нажимайте столько, сколько вам нужно. Из соображений безопасности насос будет работать только тогда, когда машина достаточно нагрета.
3. Можно установить машину на высоком месте (с кронштейном) или на земле. Не распыляйте туман прямо на людей, угол наклона не должен превышать 15 °.
4. Часто проверяйте, достаточно ли жидкости для дыма в баке. Устройство может быть серьезно повреждено, если оно работает без жидкости в баке.

5. Если дым небольшой, слышен шум или нет тумана, выключите питание и проверьте жидкость для тумана, предохранитель, разъем удаленной консоли и вилку питания. Если проблема не может быть решена после проверки этих деталей, пожалуйста, прекратите проверку и отправьте машину дилеру для ремонта.

### **Внимание:**

- Пожалуйста, соблюдайте все указания по эксплуатации, безопасности и ремонту, чтобы избежать поражения электрическим током и сохранить отличный эффект.
- Машина предназначена только для использования внутри помещений.
- Положите в горизонтальном направлении, не наклоняйте и не кладите вверх ногами.
- Вытащите вилку после использования.
- Устройство не является водонепроницаемым. Если в нем присутствует влажность, вода или туман, пожалуйста, отключите питание и как можно скорее обратитесь к дилеру.
- Внутри машины нет запчастей. Если вам необходимо отремонтировать её, обратитесь к дистрибьютору или в специализированный ремонтный центр.
- Неисправные сетевые кабели могут быть заменены только специалистами. Опасность поражения электрическим током!
- Не оставляйте упаковочный материал без присмотра, так как он может стать источником опасности для детей.
- В коммерческих учреждениях следует соблюдать правила техники безопасности и правила ассоциации страхования ответственности работодателей.
- Если вы не уверены в правильности подключения или возникают вопросы, на которые нет ответов в инструкции по эксплуатации, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки или к специалисту по вашему выбору. Проконсультируйтесь со специалистом, если сомневаетесь в принципе действия или безопасности продукта.
- Только для взрослых. Хранить в недоступном для детей месте и быть особенно внимательными во время работы.
- Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, если только они не находились под наблюдением или не прошли инструктаж по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не распыляйте непосредственно прямо на людей прямо.
- Температура опрыскивателя очень высока, поэтому расстояние между машиной и другими материалами не должно превышать 300 см (40 ° C— 0 ° C).
- Установите машину в хорошо вентилируемом помещении.